

Bien remplir son lave-vaisselle

Deux règles d'or : l'eau doit aller partout et les bras de lavage ne doivent rien accrocher. Les conseils ci-après valent pour un lave-vaisselle classique avec bras de lavage rotatifs.

Les bols : en position renversée pour que l'eau ne puisse pas rester à l'intérieur.

Les verres : en haut, toujours bien espacés.

Les plastiques : en haut (la zone moins chaude).

Les couverts : dans le panier, en utilisant le couvercle de tri, souvent livré avec l'appareil. Cela évite que les couverts sales soient collés et que le lavage ne soit pas efficace.



Les assiettes : dans les emplacements prévus en bas, orientées vers le centre de la machine, avec un espace.

Les casseroles et poêles : dans le bas de la machine (la zone idéale pour les ustensiles très sales), mais attention, ils ne doivent pas gêner le bras de lavage.